

UT09A/B/E

电源极性检测器使用说明书

UT09系列电源极性检测器，主要用于检测电源插座的接线极性是否正确，它能快速、准确地检测出插座电路走线的极性状况和漏电开关的安全性，是室内电路安装及检测人员的理想工具！为使您能够正确安全的使用本仪器，使用前请务必认真阅读以下说明。

使用注意事项：

- △ 使用此仪器前要先进行检查，确认是否有损坏现象，如有损坏，应该立即停止使用，并返供应商维修。
- △ 本系列仪器不能区分零线与地线接反情况。
- △ 漏电测试（仅UT09B/UT09E）：在接线正确的情况下才会有漏电保护动作发生。
- △ 校验此测试仪器是否正确，要将仪器插入一个已知是正确的插座，检查相应功能正确后，再行使用。
- △ 检查漏电保护开关系统前（仅UT09B/UT09E），请关闭该线路的用电设备，确认断电不会造成任何危害。公共场所未经许可禁止漏电测试。
- △ 请不要随意更换部件或对仪器进行任何修改，正常使用本仪器后，如果测出非正确结果，建议找专业电工维修接线。
- △ 请勿在易燃易爆的环境中进行测试，否则使用时可能会产生火花以致引起爆炸。
- △ 请勿在仪器或您的手还是潮湿的情况下做任何操作。
- △ 请勿在测试过程中触摸任何可能裸露的导线。
- △ 请勿给儿童玩耍使用。
- △ 如您的仪器出现损坏等异常情况，请不要使用，如需要维修请与经销商或售后联系。

标准，图标：

本仪器基于GB 4793.1-2007和EN61010执行标准设计

回：双重绝缘标识

一. 工作条件：

- UT09A/UT09B：220V/50Hz, 标准10A三孔电源插座
- UT09E：220V/50Hz, 标准16A三孔电源插座
- 工作温度：0°C~40°C
- 工作湿度：20%~75%RH
- 储存温度：-10°C~50°C
- 储存湿度：20%~80%RH
- 污染等级：2
- 工作海拔：小于2000米

二. 工作电流

UT09A正常工作电流小于18mA

UT09B/UT09E 正常工作电流小于18mA, 当进行漏电测试时（按下按键，时间小于3秒），漏电保护电流约30mA

三. 功能对照表

以下RED代表红色LED指示灯

UT09A

| | RED | RED | RED |
|-------|-----|-----|-----|
| 正确 | ● | ○ | ● |
| 缺零线 | ● | ○ | ○ |
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ |
| 缺地线 | ○ | ○ | ● |
| 火地线错位 | ● | ● | ○ |
| 火零线错位 | ○ | ● | ● |

UT09B/E

| | RED | RED | RED |
|--------|-----|-----|-----|
| 正确 | ● | ○ | ● |
| 缺零线 | ● | ○ | ○ |
| 缺火线 | ○ | ○ | ○ |
| 缺地线 | ○ | ○ | ● |
| 火地线错位 | ● | ● | ○ |
| 火零线错位 | ○ | ● | ● |
| 相地错并缺地 | ● | ● | ● |

备注：

相地错并缺地：是指火线与地线错位接，同时地线并未接通。

四. 测试步骤：

1. 手握检测器直接插入电源插座。
2. 观察指示灯和功能对照表，判断出接线是否正确。
3. 漏电测试（仅针对UT09B/UT09E）：按下“漏电测试”按键（小于3秒），线路上正常的漏电保护开关会被触发。
4. 拔掉检测器，检测完成。

注意：

- △ 检测时间不要超过2分钟，如果测出非“正确”结果情况，建议找专业电工维修接线。
- △ 在使用UT09B/UT09E检测器测试过程中，请注意插入插座时，手掌与按键不要接触，以免触发漏电开关保护，造成不必要的损失。

五. 维修清洁：

请使用干燥的软布清洁仪器，避免仪器潮湿，不可使用清洁剂或其它化学物品清洁。本品出厂之前都经过严格的品质检测，如果在使用过程中发现非人为故障，请联系售后维修，请勿自行拆卸修复。

保质证/合格证

多谢购下选购“优利德”产品，本公司向各直接用户保证“优利德”仪表类提供二年免费保修服务、仪器类提供三年免费保修服务，保修规则如下：

- (一) 优利德科技(中国)有限公司（以下简称“优利德”），为客户提供由购机日起仪表类二年保修服务，仪器类三年保修服务。
- (二) 用户必须出示此保修证及正式购机发票。
- (三) 如何保修则发生故障，经本公司技术人员证实故障属于正常情况下发生，优利德将免费提供修理及更换零件服务。
- (四) 更换后的所有零件，将归属优利德。
- (五) 保修费由生产商或运送费由用户自行负责。
- (六) 在下列情况下优利德不承担保修责任，如用户确定需要优利德提供维修服务，需支付维修及零件材料费。
 - (甲) 产品被非本公司技术人员或非经本公司授权服务站修理或改装。
 - (乙) 产品原因被错误操作、保养、人为损坏、碰坏、摔坏、水浸等意外等引致损坏。
 - (七) 本公司将不负任何责任由于下列情况引起的其它损坏。
 - (八) 机壳、电源线、电线、表笔、机箱、布包等附件不提供免费保修，若需购买上述附件，我公司收取成本费。
 - (九) 本保修证只适用于中国大陆地区有效。

注意：请保留此保质证及购买商号的发票正本，修理时需出示给维修人员查阅，方为有效。

| | | | |
|------|-------|------|-------------------|
| 产品类别 | 仪表 | 型号 | UT09A/UT09B/UT09E |
| 出厂日期 | | 经销商号 | |
| 检验员 | 检 (3) | 购机日期 | |

优利德保证此产品符合说明书所要求的测量规格及技术标准，产品合格。

优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业

开发区工业北路-6号

电话:(86-769)85723888

邮编:523808

http://www.uni-trend.com.cn

