

室内温湿度计用户手册

产品性能

环境舒适度显示： COMFORT(舒适)、WET(湿度高)、DRY(干燥)

温度测量范围： 0℃~50℃ (32°F~120°F)

温度测量精度： ±1.0℃ (1.8°F)

温度分辨率显示： 0.1℃ (0.1°F)

湿度测量范围： 30%RH~90%RH

湿度测量精度： ±5% (40%~80%) 其它±8%

使用电池： AAA 1.5V 时间 / 温度 / 湿度显示

℃ / °F 温度的切换显示 最高 / 最低温湿度记忆功能

日历显示、整点报时、每日闹钟功能 1 2 / 2 4 小时制时钟

功能设置

1. 基本功能键： [MODE] 时钟 / 闹钟切换，并可设置时钟、闹钟、日历[ADJ]调整设置项目的值/开关闹钟、显示日期，[MEMO]显示记忆中的最高、最低温湿度值，[C/°F]切换温度℃/°F 显示方式[RESET]清除所有设定和记忆返回初始状态。

2. 时钟和日期设置： 按住[MODE]3秒，分钟开始闪烁，按[ADJ]调节分钟。再按[MODE]一下，时钟开始闪烁，按[ADJ]调节时钟。

再按[MODE]一下转换 12/24 小时，按[ADJ]调节。再按[MODE]一下，月份开始闪烁，按[ADJ]调节。再按[MODE]一下，日期开始闪烁，按[ADJ]调节。再按一下[MODE]确认。

3. 闹铃设置：按一下[MODE]键，显示闹铃的时间，再按住[MODE]3秒，分钟开始闪烁，按[ADJ]调节分钟。再按[MODE]一下，时钟开始闪烁，按[ADJ]调节时钟。连续按两次[MODE]确认。闹铃启动和关闭：按一下[MODE]键，显示闹铃的时间，按一下[ADJ]键，出现”闹铃符号”。再按一下[ADJ]键，出现”整点报时”符号。再按一下[ADJ]键，两个符号同时出现，表示两种功能同时启用。连续按[ADJ]键，可以启用或关闭该功能,按[MODE]键确认。

4. 日历显示：在当前时钟状态下，按一下[ADJ]自动显示日期，3秒后返回。

5. 最大/最小温湿度值显示，按[MEMO]可以显示记忆中温湿度最大值(MAX)和最小值、(MIN)，按住2秒以上清除记忆值。

6. 环境舒适显示：当温度在20℃~26℃(68°F~78.8°F)之间，相对湿度在50%~70%RH之间是显示“舒适符号”及COMFORT字符。在任意温度下，湿度高于70%RH显示“湿度高符号”及WET字符。在任意温度下，湿度低于50%RH显示“湿度低符号”及DRY字符。

注意事项

1. 电池用完后请放回政府指定地点。
2. 使用环境温度范围：0℃~50℃
3. 本表不做为工业专用精确数剧测量，适合家庭居室使用。

MB-0230-00