

## 燃油压力计 & 节气阀开度仪



FPM-2680

产品型号：FPM-2680 TPT-2690

### 应用特点

FPM-2680燃油压力计用于测量蓄电池的燃油压力。

- \* 易使用。
- \* 把对应测试夹连接到蓄电池两极，信号夹夹到传感器信号线，仪器将直接给出燃油压力值。
- \* 具有最大值保持功能。



TPT-2690

### 应用特点

TPT-2690节气阀开度仪用于测量节气阀开度。

- \* 易使用。
- \* 快速诊断电气错误。
- \* 把对应测试夹连接到蓄电池两极，信号夹夹到传感器信号线，仪器将直接给出节流阀位置输出电压百分比，给出阀门开度值。

### 安全说明

√	在使用本仪表时，务必遵守车间的安全操作程序。
√	保持工作环境干净整洁，并确保有充足的光照。
	将工具或其他物品远离发动机，同时还要确保你能清晰地看到蓄电池和发动机工作部件。
√	如果蓄电池的电极被腐蚀或有污迹，请在夹上测试夹前将蓄电池的电极清理干净。
√	请保持良好的平衡，确保地面不湿滑，并穿防滑鞋。
√	卸下身上不贴身的衣服，摘掉领带、手表、戒指和其他宽松的首饰，扎进长发。
√	将小孩和未经允许人带离工作区。



危险！特别小心铅酸蓄电池在通常的操作下会产生易燃易爆气体。

×	不要私自拆卸本仪表，有需要检修的必须提交给合格的技术服务人员检修。
×	不要将此仪表弄湿，也不要在潮湿和结露的地方下使用仪表。
×	不要将仪表用于非燃油压力检测的场合。
×	不要拉拽连接到蓄电池的电线或鳄鱼夹。
×	如果仪表已经坏损，切记不可使用。
√	平常不使用本仪表时，请将仪表放置在安全，干净并远离小孩的地方。



警告！本仪表不能使用在其他的交通工具上，除非其内部安装有12伏的直流系统。