

# ET5300/5301/5302/5303 单通道可编程直流电子负载 用户手册



## 杭州中创电子有限公司

## 产品基本功能

ET53 系列为直流可编程电子负载,提供 1mV/10mV, 1mA/10mA 的高解析度和精度,性能优越。配备 12 种常用模式,测试功能齐全,可广泛运用于充电器,开关电源,线性电源,蓄电池等行业的生产线测试。

#### 主要特色:

- ▶ 人性化设计:
  - ◆ 采用 3.5 寸 TFT 液晶显示屏,显示内容丰富,支持中英文显示;
  - ◆ 操作过程简单便捷,配合直观的界面显示系统,上手容易;
  - ◆ 具有按键锁功能,防止误操作;
- ▷ 高性能负载:
  - ◆ 提供 CC、CV、CR、CP 以及 CC+CV、CR+CV 几种基本测量模式;
  - ◆ 提供电池测试;
  - ◆ 提供 LED 测试;
  - ◆ 动态测试模式,可测试电源动态输出性能;
  - ◆ 扫描测试模式,可在一定范围内测试电源输出连续性;
  - ◆ 支持远端测量;
  - ◆ 列表模式,可模拟多种带载状态变化;
  - ◆ 短路测试,用于模拟负载短路;
  - ◆ 支持外部触发输入;
  - ◆ 内置蜂鸣器报警;
  - ◆ 断电保持数据存储功能;
  - ◆ 可通过 USB\_Device、RS-232、接口进行远程操作;
- ▶ 多重安全保护:
  - ◆ 具有过压、过流、过功率及过温保护功能,可以灵活设置过压和过流参数,对负载实现有效保护;
  - ◆ 具有智能风扇控速功能,有效降低工作时的风扇噪声;
  - ◆ 具有输入极性反接提示;

#### 一般技术规格:

- ◆ 电源电压: 220Vac±10%,及110Vac±10%,45-65Hz
- ◆ 显示: 3.5 英寸 TFT 液晶屏, 分辨率 480×320
- ◆ 操作温度: 0℃到 40℃
- ◆ 存放温度: -10℃到 70℃
- ◆ 相对湿度: <80%
- ◆ 接口: USB、RS232, 可选配 RS485
- ◆ 尺寸: 320mm×220mm×100mm (长×宽×高)

#### 标准附件:

- ◆ 三芯电源线 1 根
- ◆ 电源保险丝 2 根
- ◆ 用户手册 1本

产品基本功能	I
一、快速入门	1
1.1 前面板液晶显示	1
1.2 前面板按键	1
1.3 按键说明	2
1.4 数字参数设置方式	2
二、功能操作	3
2.1 远程/本地切换操作	3
2.2 系统设置操作	3
2.3 负载设置操作	4
2.4 基本模式操作	4
2.4.1 定电流测量模式	4
2.4.2 定电压测量模式	5
2.4.3 定电阻测量模式	5
2.4.4 定功率测量模式	6
2.4.5 定电流转定电压测量模式	6
2.4.6 定电阻转定电压测量模式	6
2.5 动态测试操作	7
2.6 列表测试操作	8
2.7 扫描测试操作	11
2.8 电池测试操作	11
2.9 LED 测试操作	
2.10 短路测试操作	14
2.12 保护功能	14
2.13 触发功能	14
2.14 合格测试操作	14
2.15 其他系统设置	15
2.15.1 键盘锁功能	15
2.16 通讯口和外部扩展口	15
2.16.1 通讯口	16
2.16.2 扩展口	16
2.16.3 电流监控端子	16
技术规格	17

目录

## 一、快速入门

## 1.1 前面板液晶显示



◆ 图标区: 电子负载界面图标有3种图标

	键盘锁定状态指示;
	远程控制状态指示;
*	风扇故障状态指示;

## 1.2 前面板按键

	1 2 3 Mode
	4 5 6 Enter
	7 8 9 Local
	0 . ESC Trigger
On/Off Utility Menu Range-I Range-V	

## 1.3 按键说明

按键名称	按键功能
【On/Off】	通道开关按键,用于控制负载通道状态:开启/关闭。
【 Mode 】	设置负载工作模式。
【Utility】	用于系统通用设置。
【 Menu 】	用于非基本模式的参数设置。
$[0] \sim [9]$	数字按键,用于输入数字。
[.]	用于输入小数点。
[ESC]	返回键或者删除数字键。
【Enter】	确认按键或选择。长按 3S 以上键盘锁定,锁定状态部分按键不能
[Local]	用于切换到本地模式。
【Trigger】	触发按键,用于手动触发。
[ 【 】 、 [ ▶ ]	光标左右移动键。
【Range-I】	电流量程切换快捷键
【Range-V】	电压量程切换快捷键

## 1.4 数字参数设置方式

数字参数可以通过两种方式来进行设置。

1. 如图 1.4.1 所示①按下【Enter】键进入编辑模式。②在编辑模式下,按下方向键【 ◀ 】、

【▶】选择相应的位数。③旋转旋钮调节数值。④按【Enter】键或【Esc】键退出编辑模式。数 字参数设置完成



图 1.4.1

2. 如图 1.4.2 所示,①按下【Enter】键进入编辑模式。②按数字键输入数值。③按【Enter】 键确认输入,退出编辑模式。参数设置完成。在步骤②输入数值时:④按【Esc】可以删除前一个 数字,直至数字删除完。⑤数字删除完,继续按【Esc】键会退出编辑模式,结束本次参数设置。



图 1.4.2

## 二、功能操作

在用负载测试待测源前,为保证负载和待测源能稳定和安全的操作,请务必按红正黑负连接好 负载和待测源后,先打开电源输出后,再打开负载。

#### 2.1 远程/本地切换操作

当负载工作在远程操作模式时界面顶栏会有相应图标显示,此时界面锁定,可通过上位机指令 控制仪器状态及操作,也可通过面板【Local】切换回本地操作模式。

#### 2.2 系统设置操作

按【Utility】键可进入系统菜单界面如图 2.2.1 所示,可旋转旋钮选择并进入相应的子菜单。在 系统设置界面可以完成对语言、恢复出厂设置、开机设置等的操作,设置系统界面如图 2.2.2 所示。 操作说明:1.通过旋转旋钮选中操作项。2.按【Enter】键进入子菜单界面或者切换操作项内容。 3.按【Esc】键返回上一级界面。

系统菜单		SYS MENU	
1. 负载设置	2. 系统设置	1.Load Set	2. System Set
3. 通讯设置	4. 合格设置	3.Comm Set	4.Qualfi Set
5. 系统信息		5.System Infor	



系统设置				SYS SET				
开机设置:	默认值	语言设置:	中文	Start Se	et:	Default	Language:	English
还原设置:	恢复			Restore		Recovery		

图 2.2.2 系统设置界面图

#### 2.3 负载设置操作

通过系统菜单可以进入到负载设置界面,如图 2.3 所示。在该界面下可以完成关于负载的量程、 极限值、延时关断等相关设置。

**操作说明:**1.通过旋转旋钮选中操作项。2.非数字参数按【Enter】键切换设置选项。3.数字参数, 操作见 1.4 数字参数设置方式。4.按【Esc】返回上一级界面。

负载设置				LOAI	d Se	ΞT				
触发源:	手动	远端测量:	关闭	Tri	ggeı	r:	Man	Remote	e:	OFF
电流量程:	同	延时关断:	关闭	Ran	ge	l :	High	OFF De	elay:	OFF
电压量程:	一	最大电流:	30.00 A	Ran	ge \	/:	High	Imax		30.00 A
启动电压:	0.00 V	最大电压:	150.00 V	ON	۷	:	0.00 V	Vmax	:	150.00 V
关断电压:	0. 00V	最大功率:	200.00 W	0FF	۷	:	0.00 V	Pmax	:	200.00 W

图 2.3 负载设置界面图

## 2.4 基本模式操作

电子负载可以工作在以下几种基本测量模式: 定电流模式(CC)、定电压模式(CV)、定电阻模式 (CR)、定功率模式(CP)、定电流转定电压模式(CC+CV)、定电阻转定电压模式(CC+CR),以上的六种 模式参数设置均可在测量界面进行设置。其中,任意模式主界面按【Mode】键可进入模式选择界面, 如图 2.4 所示。

**操作说明:**1.通过旋转旋钮选中操作项。2.按【Enter】键确认选中的模式。3.按【Esc】键返回 上一级界面。

测量显示				MEAS DISP			
10	000	V CC	设置值: 1.000 A	10	000	V CC	Set: 1.000 A
	01. CC	02. CV	关断:		01. CC	02. CV	Time:
	03. CP	04. CR	)00 S		03. CP	04. CR	00 S
1	05. CC+CV	06. CR+CV	值:	1	05. CC+CV	06. CR+CV	t:
	07. 动态	08. 列表	)00 V	╸ᆚ	07. TRAN	08. LIST	00 V
	09. 扫描	10. 短路	A 00(		09. SCAN	10. SHORT	A 00
1 (	11. 电池	12. LED	00 W	1 (	11. BATTERY	12. LED	00 W

图 2.4 模式选择界面

#### 2.4.1 定电流测量模式

在定电流模式下,不论输入电压是否改变,电子负载都消耗一个恒定的电流。

**操作说明:** 1.通过旋转旋钮选中操作项。2.设置参数,操作见 1.4 数字参数设置方式。3.按下相应的【On/Off】启动负载。



图 2.4.1 定电流测量模式

#### 2.4.2 定电压测量模式

在定电压模式下,电子负载将消耗足够的电流来使输入电压维持在设定电压值。 操作说明:1.通过旋转旋钮选中操作项。2. 设置参数,操作见1.4 数字参数设置方式。3.按下



图 2.4.2 定电压测量模式

#### 2.4.3 定电阻测量模式

在定电阻模式下,负载被等效为一个恒定的电阻,负载将消耗随着输入电压的改变而相应改变 的电流。

**操作说明:** 1.通过旋转旋钮选中操作项。2. 设置参数,操作见 1.4 数字参数设置方式。3.按下相应的【On/Off】启动负载。



图 2.4.3 定电阻测量模式

#### 2.4.4 定功率测量模式

在定功率模式下,负载消耗一个恒定的功率。当输入电压发生变化时,负载将相应的调节电流 使消耗功率维持在设定功率值。

**操作说明:** 1.通过旋转旋钮选中操作项。2. 设置参数,操作见 1.4 数字参数设置方式。3.按下相应的【On/Off】启动负载。



图 2.4.4 定功率测量模式

#### 2.4.5 定电流转定电压测量模式

定电流转定电压测量模式,是为了防止被测源因过电流放电而造成损坏。在该模式下当待测源 无法输出负载设定的电流值时,将自动由定电流模式切换到定电压模式。

**操作说明:** 1.通过旋转旋钮选中操作项。2. 设置参数,操作见 1.4 数字参数设置方式。3.按下相应的【On/Off】启动负载。



图 2.4.5 定电流转定电压测量模式

#### 2.4.6 定电阻转定电压测量模式

定电阻转定电压测量模式,是为了防止待测源因过电流放电而造成损坏。在该模式下,当待测 源无法输出足够电流维持设定电阻时,负载将由定电阻模式转为定电压模式。

**操作说明:** 1.通过旋转旋钮选中操作项。2. 设置参数,操作见 1.4 数字参数设置方式。3.按下相应的【On/Off】启动负载。



图 2.4.5 定电阻转定电压测量模式

#### 2.5 动态测试操作

动态测试操作能够在两种负载设定电流或电压间反复切换,此功能可以用来测试电源的动态特性。 其中,动态测试模式可分为连续模式、脉冲模式、触发模式三种,说明如下:

◆ 连续模式:在该模式下,启动测试后,负载能够连续的在 A 值和 B 值之间切换。



连续操作模式

 ◆ 脉冲模式: 在该模式下,启动测试后,负载每接收到一个触发信号就会从 A 值切换到 B 值,在 维持 B 值脉宽时间后,重新切换到 A 值。



脉冲操作模式

◆ 触发模式:在该模式下,启动测试后,负载每接收到一个触发信号就会在 A 值和 B 值之间切换。 该模式下,设置脉宽将不起作用。



启动动态测试操作前需要对动态测试相关参数进行设置,具体设置参数包括:动态载态、A 值、A 值脉宽时间、B 值、B 值脉宽时间以及动态测试模式,设置界面和测试界面分别如图 2.5.1 和 2.5.2 所示。

操作说明: 1.通过【Mode】键进入动态测试主界面后,按【Menu】可以进入到动态测试的参数设置界面。2.通过旋转旋钮选中操作项。3.非数字参数按【Enter】键切换设置选项; 4. 数字参数,操作见 1.4 数字参数设置方式。5.按【Esc】返回测试界面。6. 在测试界面,按下【On/Off】启动或关闭负载。

动和	态设置						TRAN	SET				
动?	态载态:	恒流	动态模式	式:	连续		Tran	Stat:	CC	Tran I	lode:	CONT
值	A :	3.000 A	脉宽	A :	01000 mS		Level	A:	3.000 A	Width	A :	01000 mS
值	<b>B</b> :	1.000 A	脉宽	B:	01000 mS		Level	B:	1.000 A	Width	В:	01000 mS
					图 2.5.1 封	 	之近異	用品				
动	态测试				图 2.3.1 4	1元	S 以且 TRAN	ット回 TEST				
	0.	000	V C	C	值 A: 3.000 A 脉宽 A:			0.	. 000	<b>)</b> v	CC	Level A: 3.000 A Width A:
	0.	000	A		01000 mS 值 B: 1.000 A			0.	. 000	Α		01000 mS Level B: 1.000 A
	(	0. 00	W		脉苋 B: 01000 mS				0. 00	W		Width B: 01000 mS

图 2.5.2 动态测试界面

#### 2.6 列表测试操作

列表测试功能可以方便的测试待测源在不同带载状态下的工作情况,有利于生产线自动化测试。 通过预先设定列表测试的步骤,可以将待测源的测试步骤及测试参数编辑成列表并按顺序完成一系 列测试。具体设置参数包括:设置步数、步进模式、循环开关,每步的负载模式、负载大小、延时 时间、比较开关、上限值、下限值。

设置界面和测试界面分别如图 2.6.1 和 2.6.2 所示,测试结束测试结果界面如 2.6.3 所示。

操作说明: 1.通过【Mode】键进入列表测试主界面后,按【Menu】可以进入列表菜单界面,如图 2.6 所示。界面操作见图形上方列表菜单操作说明。2.进入列表测试设置的子菜单界面,如图 2.6.1 所示,界面操作见图形上方列表测试设置界面操作说明。3.参数设置完成,按【Esc】返回列表菜单 界面,再按【Esc】返回列表测试主界面。4. 在测试界面,按下【On/Off】启动或关闭负载。5.电子 负载启动测试完成后会出现列表测试结果界面,如图 2.6.3 所示。按【Esc】返回列表测试主界面。 具体操作详见列表测试结果界面操作说明。

列表菜单操作说明:调节旋钮选中相应的选项,按【Enter】键进入相应的子菜单。



图 2.6 列表菜单界面

列表测试设置界面操作说明:1.通过旋转旋钮选中操作项;2.通过方向键【◀】、【▶】切换

到编辑状态才可对参数进行编辑。方向键选中上一页或者下一页后按【Enter】键可进行翻页操作, 方向键选中保存后按【Enter】键进入列表测试参数保存界面如图 2.6.4,保存操作详见**列表测试参数** 保存界面操作说明; 3.编辑状态下非数字参数按【Enter】键切换设置选项; 4.编辑状态下数字参数, 操作见 1.4 数字参数设置方式; 5.按【Esc】返回上一级界面;

列表	長设置						LI	LIST SET						
列表	長步数:	05 步	进模式	:连续	循环:	关闭	Те	st Ste	o: <mark>05</mark> S	tepMod	de:Auto	Repeat	:: 0FF	
步	模式	大小	延时	比较	上限	下限	Nun	Туре	Value	Delay	Compar	Max	Min	
01	CC	2.000	0005	关闭	3.000	1.000	01	CC	2.000	0005	0FF	3.000	1.000	
02	CV	15.000	0005	关闭	19.999	0.100	02	CV	15. 000	0005	0FF	19.999	0.100	
03	CP	50.000	0005	关闭	200.00	1.00	03	CP	50.000	0005	0FF	200.00	1.00	
04	CR	500.00	0005	关闭	4500	1.00	04	CR	500.00	0005	0FF	4500	1.00	
05	开路		0005	关闭	19.999	0.000	05	OPEN		0005	0FF	19.999	0.000	
上一页  编辑  保存  下一页							Pre Pa	age	Edit	Save	Next	Page		

图 2.6.1 列表设置界面

测试界面操作说明:按下【On/Off】启动或关闭模式。



图 2.6.2 列表测试界面

**列表测试结果界面操作说明:** 1. 通过方向键【<sup>◀</sup>】、【<sup>▶</sup>】可切换到上一页、保存、下一页选项。2.方向键选中上一页、下一页,按【Enter】键可进行翻页操作。3.方向键选中保存,按【Enter】键进入文件列表结果保存界面,如图 2.6.5 所示,具体界面操作详见**列表测试结果保存界面操作说明**。

列表结果									LIST OUT						
步	模式	大小	延时	比较	上限	下限		Num	Туре	Value	Delay	Compar	Max	Min	
01	CC	2.000	0005	关闭	3.000	1.000		01	CC	2.000	0005	0FF	3.000	1.000	
02	CV	15.000	0005	关闭	19. 999	0. 100		02	CV	15.000	0005	0FF	19.999	0. 100	
03	CP	50.000	0005	关闭	200.00	1.00		03	CP	50.000	0005	0FF	200.00	1.00	
04	CR	500.00	0005	关闭	4500	1.00		04	CR	500.00	0005	0FF	4500	1.00	
05	开路		0005	关闭	19.999	0.000		05	OPEN		0005	0FF	19.999	0.000	
上一页    保存    下一页									Pre Pa	ige	Sav	ve	Next	Page	

图 2.6.3 列表结果界面

### 列表测试参数保存界面操作说明:1.通过旋转旋钮选择文件;2.通过方向键【◀】、【▶】切换到

编辑状态才可对文件进行编辑,方向键选择上一页或者下一页后按【Enter】键可进行翻页操作;3. 编辑状态下通过旋转旋钮选存储、读取、删除文件的操作,按【Enter】键进入文件命名界面、调用 文件、删除文件。文件命名界面操作详见**文件命名界面操作说明**。读取调用之前保存的文件,10S 内按【Enter】键确认调用,否则取消调用操作。删除文件也需在10S内按【Enter】键确认删除,否 则取消删除操作4.按【Esc】返回上一级界面;

测试列	表					TEST	LIST				
当前	页数	01	方供	01		Curre	ent Pages	01 \$	toro	01	
	####	## 02.	读取#	#####			####;	## 02. R	ecall #	#####	
	####	##03. :	删除 ##	#####			####	## 03. D	elete	#####	
	####	##	##	#####			####	##	##	#####	
	####	##	##	#####			####	##	##	#####	
	####	##	##	#####			####	##	##	#####	
上	一页	编	辑	下一到	页	Pr	e Page	E	dit	Next	Page

图 2.6.4 文件列表设置参数保存界面

**列表测试结果保存界面操作说明**:列表测试结果界面操作与列表测试参数保存界面操作相同。参考 **列表测试参数保存界面操作说明**。

结果列表					RESU	_T					
当前	页数	01	友佬	01		Curr	ent Pages	01 \$	tore	01	
	####	### 02.	读取	######			####;	## 02. R	ecall #	####	
	####	////    03. ;	删除	######			####	## 03. D	elete #	####	
	####	###		######			#####	##	###	####	
	####	###		######			####	##	###	####	
	####	###		######			####	##	###	####	
上一页 编辑 下一頭		页	Pr	e Page	E	dit	Next	Page			

图 2.6.5 文件列表结果保存界面

**文件命名界面操作说明:**1.通过方向键切换到编辑状态才可对文件文件进行编辑,切换到保存按 【Enter】键保存文件,如果是空字符则报错;2.编辑下通过旋转旋钮选中字符按【Enter】键键入字 符;3.按【Esc】返回上一级界面;



图 2.6.7 文件命名界面

## 2.7 扫描测试操作

扫描测试可以用来检测待测源在一定范围内的连续工作情况,可以方便的捕捉到待测源例如保 护电流、转折电压等各种临界参数。用户可以自行设定扫描起点、终点、步进量、步进延时、阈值 类型、比较类型等相关参数。扫描测试中,会显示测试结果合格与否。

操作说明:1.在扫描测试主界面下按【Menu】键进入扫描设置界面;2.通过旋转旋钮选中操作项; 3.非数字参数按【Enter】键切换设置选项;4.对于数字参数,操作见1.4数字参数设置方式;5.按【Esc】 返回扫描测试主界面。6.按【On/Off】启动或关闭负载。

扫描设置		SCAN SET	
扫描类型: <mark>定电圧</mark>	阈值类型: 电压转折	Scan Type: <mark>CV</mark>	TH Type: ΔV
扫描起点: 0.500 V	阈值设置: 10.000 V	Start Val: 0.500 V	TH Value: 10.000 V
扫描终点: 3.000 V	比较类型:按电流	End Value: 3.000 V	Compare: InCURR
步进量: 0.500 V	上限 : 3.000 A	Step Val: 0.500 V	Limit High: 3.000 A
步进延时: 005 S	下限 : 0.500 A	Step Delay: 005 S	Limit Low: 0.500 A
	图 2.7.1 扫挂	苗测试设置界面	
扫描测试		SCAN TEST	
0.000	V CC 扫描起点: 0.500 A 扫描终点:	0.000	V CC Start val: 0.500 A End value:
0.000	3.000 A 步进量: 0.500 A	0.000	A 3. 000 A Step val: 0. 500 A
0.00	→ 歩进延时: 1 S W	0.00	Delay val: 1 S

图 2.7.2 扫描测试界面

## 2.8 电池测试操作

电池测试功能常用来检测电池放电性能,该电子负载可以以定电流或定电阻方式工作,可以方 便测定电池的放电容量。 操作说明:1.在电池测试主界面下按【Menu】键进入电池参数设置界面;2.通过旋转旋钮选中操 作项;3.非数字参数按【Enter】键切换设置选项;4.对于数字参数,操作见1.4 数字参数设置方式; 5.按【Esc】返回电池测试主界面。6. 按【On/Off】启动或关闭模式。



图 2.8.1 电池测试设置界面



图 2.8.2 电池测试主界面

#### 2.9 LED 测试操作

LED 等效电路为 LED 等效电阻 Rd 和导通电压 联,用户需要设置 3 个参数,其中 Io 为 LED 源的 流,Vo 为 LED 导通工作时,导通电压 Vf 和 LED 上的压降之和,Coeff 为 LED 等效电阻 Rd 和 LED 等效电阻的比值。

操作说明:1.通过旋转旋钮选中操作项。2.设置 作见 1.4 数字参数设置方式。3.按【On/Off】启动 式。 
 I
 Vf 的串

 I
 输出电

 ED特性曲线
 参数。操

选项说明:
-------

选项名称	选项内容	选项说明		
LED Vo:	0Vmax	LED 恒流源带载 LED 灯时的稳定工作电压		
LED Io:	0Imax	LED 恒流源输出电流		
LED Coeff:	0.01—1	LED 等效电阻 Rd 和 LED 负载总的等效电阻的比值		

其中,由上述参数就可根据如下(1)(2)两式获知 LED 的导通电压及 LED 的阻抗,定义 Vf 为二极

管导通电压、Rd 为 Led 等效电阻。

Rd = (Vo / Io) \* Coeff (1)

Vf = Vo \* (1 - Coeff)(2)





图 2.9 LED 测试界面

#### 2.10 短路测试操作

负载可以在输入端模拟一个短路电路。在短路测试下,负载短路所消耗的实际电流值取决于电 源的最大输出。

**操作说明:** 1.通过旋转旋钮选中操作项。2.设置参数。操作见 1.4 数字参数设置方式。 3.按【On/Off】启动或关闭模式。



图 2.10 短路测试界面

#### 2.12 保护功能

负载提供了过电流、过电压、过功率、过温度保护、极性反接提示(提示信息以实物图为准)。



#### 2.13 触发功能

负载具有触发功能,主要应用在动态和列表测试中,用于启动下一步转换。负载支持三种触发 方式: 1.手动(通过前面板【Trigger】键触发)。2.外部(通过后面板触发端口触发,下降沿触发)。3. 总线(通过 RS-232 或 USB 总线接口的程控指令触发)。

#### 2.14 合格测试操作

合格测试为基本测量模式 CC/CV/CR/CP 的附加功能, 开启合格测试功能后在基本测量模式主界 面能够实时检测当前测试是否在设定极限范围之内, 并显示 Pass/Fail。

参数设置界面操作说明:1.通过旋转旋钮选中操作项;2.非数字参数按【Enter】键切换设置选项。 3.对于数字参数,操作见1.4 数字参数设置方式。4.按【Esc】返回上一级界面。



图 2.14.2 开启合格测试后的界面

#### 2.15 其他系统设置

#### 2.15.1 键盘锁功能

为防止用户误操作,负载还增加了锁定功能。标题栏显示锁定标识。在锁定状态下除了【On/Off】、 【Enter】、【Local】键,其余按键包括旋钮均被锁定。另外,在锁定状态下,图标栏会出现锁定图标,解锁时图标消失。长按【Enter】键 3s 可以在锁定和解锁状态切换。

#### 2.16 通讯口和外部扩展口

ET53 系列标配有 USB、RS232 以及选配 RS485 三种通讯方式,下图为通讯相关的设置,用户可按 【Utility】键可进入系统菜单界面,选择通讯设置,进入设置界面。

通讯设置			COMM S	ET		
本机地址: 0	<mark>00</mark> 波特率	: 115200	Local	Addr: <mark>000</mark>	Baud Rate: 11	5200

图 2.15.2 通讯设置界面

## 2.16.1 通讯口

USB RS-232						
通讯口	接口	引脚	引脚定义			
	DB9 母头	2	TXD			
RS232		3	RXD			
		5	GND			
USB-Device	USB-B 母头					

## 2.16.2 扩展口



	S1+	远端测量正极输入端子
	S1-	远端测量负极输入端子
扩展口检山	R1	LIST 列表测试正在进行,低有效
1) 茂口 捆 击	P1	LIST 列表测试结果合格,低有效
	F1	LIST 列表测试结果不合格,低有效
	G	GND
扩展口输入 N1 外部触发辅		外部触发输入

扩展口输出为 OC 门输出,用户需要接上拉电阻和上拉电平,上拉电平范围为 0-50V,灌电流为 0-100mA,超过上述电气范围,会损坏设备接口。

扩展口输入为外部触发输入端子,下降沿有效,并且两次下降沿间隔应大于100mS。



## 2.16.3 电流监控端子



该端子为电流监控端子,输出范围为0-11V。

## 技术规格

型号		ET5300	ET5301			
	功率	400W	400W			
额定输入	输入电压	0-150V				
	输入电流	0-40A	0-60A			
	量程	0.1~19.999V,0.1~150.00V				
定电压模式	分辨率	1mV,10mV				
	准确度	±(0.05%+0.02%FS)				
	量程	0~3.000A,0~40.00A	0~6.00A,0~60.00A			
定电流模式	分辨率	1mA,10mA				
	准确度	±(0.05%+0.05%FS)				
	量程	$0.05 \Omega \sim 1 k \Omega$ , $1 k \Omega \sim 4.5 k \Omega$				
定电阻模式	分辨率	$10 \mathrm{m}\Omega$ , $100 \mathrm{m}\Omega$				
	准确度	±(0.1%+0.5%FS)				
	量程	0~400W	0~400W			
定功率模式	分辨率	10mW				
	准确度	±(0.1%+0.5%FS)				
	模式	CC, CV				
动态测试切能	T1&T2	50ms~60s;				
	放电模式	CC, CR				
电池测试功能	最大放电容量	9999Ah				
	分辨率	$1 \text{mA}$ , $10 \text{mA}$ , $10 \text{m} \Omega$ , $100 \text{m} \Omega$				
测量范围						
	量程	0~19.999V,0~150.00V	0~19.999V,0 ~150.00V			
电压回读值	分辨率	1mV,10mV				
	准确度	±(0.05%+0.1%FS)				
	量程	0~3.000A,0~40.00A	0~6.00A,0~60.00A			
电流回读值	分辨率	1mA,10mA				
	准确度	±(0.05%+0.1%FS)				
	量程	400W				
功率回读值	分辨率	10mW				
	准确度	±(0.1%+0.5%FS)				
保护范围	•	·				
过压保护		大于 21V 或者 155V 过压保护				
过流保护		大于 3.1 或者 41A 过流保护	大于 6.1A 或者 61A 过流保护			
过功率保护		410W				
过温保护		85°C				

型号		ET5302	ET5303		
	功率	400W	400W		
额定输入	输入电压	0-500V			
	输入电流	0-15A	0-30A		
	量程	0.1~19.999V,0.1~500.00V			
定电压模式	分辨率	1mV,10mV			
	准确度	±(0.05%+0.02%FS)			
	量程	0~3.000A,0~15.00A	0~3.000A,0~30.00A		
定电流模式	分辨率	1mA,10mA			
	准确度	$\pm (0.05\% + 0.05\% FS)$			
	量程	$0.05 \Omega \sim 1 k \Omega$ , $1 k \Omega \sim 4.5 k \Omega$			
定电阻模式	分辨率	$10m \Omega$ , $100m \Omega$			
	准确度	$\pm (0.1\%+0.5\%FS)$			
	量程	0~400W	0~400W		
定功率模式	分辨率	10mW			
	准确度	±(0.1%+0.5%FS)			
	模式	CC, CV			
动态测试功能	T1&T2	50ms~60s;			
	放电模式	CC, CR			
电池测试功能	最大放电容量	9999Ah			
	分辨率	$1 \text{mA}$ , $10 \text{mA}$ , $10 \text{m} \Omega$ , $100 \text{m} \Omega$			
测量范围					
	量程	0~19.999V,0 ~500.00V			
电压回读值	分辨率	1mV,10mV			
	准确度	±(0.05%+0.1%FS)			
	量程	0~3.000A,0~15.00A	0~3.00A,0~30.00A		
电流回读值	分辨率	1mA,10mA			
	准确度	±(0.05%+0.1%FS)			
	量程	400W			
功率回读值	分辨率	10mW			
	准确度	$\pm$ (0.1%+0.5%FS)			
保护范围					
过压保护		大于 21V 或者 510V 过压保护			
过流保护		大于 3.1 或者 16A 过流保护 大于 3.1A 或者 31A 过流保护			
过功率保护		410W			
过温保护		85°C			