

室内外温湿度计用户手册

产品性能

时钟显示、闹钟功能

温度测量范围：IN 0℃～50℃ (32℉～120℉)

OUT -20℃～70℃ (-4℉～158℉)

温度测量精度：±1.0℃ (1.8℉)

温度分辨率显示：0.1℃ (0.1℉)

湿度测量范围：20%RH～90%RH

湿度测量精度：±5% (40%～80%) 其它±8%

℃ / ℉温度的切换显示

自动温度/湿度最大和最小值记忆功能

12/24 小时系统时钟

自动检测 Sensor 出错和测量超出范围, 出错显示: --, - ℃

或--%

功能设置

- 1、基本功能键: [MODE] 时钟 / 闹钟切换, 并可设置时钟、闹钟. [ADJ] 调整设置项目的值和 1 2 H / 2 4 H 转换,

[MEMO] 显示记忆中的最高、最低温湿度值. [℃/℉] 切换温度℃/℉显示. [RESET] 清除所有设定和记忆返回初始状态。

- 2、时间设置: 按住 [MODE] **3 秒**, 分钟开始**闪烁**, 按 [ADJ] 可以调节分钟值, 再按一下 [MODE] 设定时钟, 按 [ADJ] 调节时钟值, 按 [MODE] 确认

- 3、闹钟设置:

闹钟启动: 按一下 [MODE] 听到**嘀声**. 按一下 [ADJ] 出现**闹铃符号**, 按 [MODE] 确认.

闹钟关闭: 按一下 [MODE] 听到**嘀声**. 按一下 [ADJ] **关闭闹铃符号**, 按 [MODE] 确认.

闹钟设置: 按一下 [MODE] 听到**嘀声**. 按住 [MODE] **3 秒**, 分钟开始**闪烁**, 按 [ADJ] 调节分钟值, 再按一下 [MODE] 时钟开始**闪烁**. 按 [ADJ] 调节时钟值, 按 [MODE] 确认

- 4、1 2 H / 2 4 H 转换: 在**非设置**状态下, 按 [ADJ] 按键转换.

注意事项

1. 初次使用更换电池时请按一次 [RESET]
2. 使用电池: AAA 1.5V. 电池用完后请放回政府指定地点.

3. 使用环境温度范围：0℃~50℃

4. 本温湿度计不能做为工业专用精确数剧测量，适合家庭居室使用。

MB-230A-00